

L&F 2800 mechanisch slot

Gebruiksaanwijzing t.b.v. L&F 2800 mechanisch slot.
Dit slot wordt gebruikt voor de sleutelkasten SLN, SLA, SLR en SLP op de M-modellen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw sleutelkast in gebruik neemt.



In gebruik nemen en instellen van het slot

- ⇒ Voer de huidige gebruikerscode in. Af fabriek is dit standaard **2 2 4 4**.
- ⇒ Het slot is nu vrijgegeven. Draai nu de buitenste ring rechtsom totdat een knopje aan de rechterkant vrijkomt.
- ⇒ Houd het knopje aan de zijkant ingedrukt terwijl u uw nieuwe 4-cijferige code invoert.
- ⇒ Laat het knopje nu los, sluit het slot en verander de cijfers op het slot.
- ⇒ Probeer de nieuwe code eerst een aantal keren uit met een geopende deur. Wanneer de code correct is ingesteld kunt u de deur sluiten.

Het gebruik van de nood sleutel

- ⇒ Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel 90° naar rechts.
- ⇒ Draai de cijfers één voor één omhoog totdat ze vast komen te staan in een positie.
- ⇒ Draai de sleutel nu 90° naar links en haal de sleutel uit het sleutelgat.
- ⇒ De code is nu gereset. U kunt de stappen de kolom 'In gebruik nemen en instellen van het slot' volgen om een nieuwe code in te stellen.
- ⇒ Bewaar de nood sleutel op een veilige plek en niet in de sleutelkast!