

Saga laptopsafe

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.



OPENEN

Om uw kluis te openen dient u de af fabriek ingestelde code te gebruiken: **1 2 3 4 # of LOCK**.

SLUITEN

Zodra u de kluis sluit dient u dit met een code te doen.

Bijvoorbeeld: **1 2 3 4 # of LOCK**

De volgende keer dat u de kluis wilt openen moet u de code gebruiken waarmee u de kluis gesloten heeft.

CODE WIJZIGEN

Als u de code wilt wijzigen dient dit altijd met geopende deur en de pennen naar binnen gericht uitgevoerd te worden.

Uw nieuwe code moet bestaan uit 4 cijfers en aansluitend een '#'.
Druk op * **1 2 3 4 # of LOCK** om een nieuwe code te programmeren. Verwijder vervolgens de nood sleutel.

OPENEN MET DE NOODSLEUTEL

Verwijder met een zeskantsleutel de inbusschroeven.
Draai de nood sleutel naar links om de safe te openen.

OPENEN MET MASTERCODE

Mastercode is op te vragen bij De Raat

079 3634881

service@deraat.nl

TESTEN VAN DE BATTERIJ

Druk op #

'BA-HI' -> u hoeft de batterij nog niet te vervangen.

'BA-LO' -> nu is uw batterij aan vervangen toe.

NORMALE DATAWEERGAVE

AGAIN: de zojuist ingetoetste cijfers moeten opnieuw ingevoerd worden

BA-HI: de batterijen zijn vol

BA-LO: de batterijen zijn bijna leeg

CLOSE: de grendels zijn uitgeschoven

DONE: de procedure is succesvol afgesloten

NEW: de nieuwe cijfers moeten opnieuw ingetoetst worden.

OPEN: de grendels zijn ingeschoven en de deur kan geopend worden