

Code sleutelbuis

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de sleutelbuis in gebruik neemt.



De Raat
Security Products

Safes, lockers and more...



Het slot voor de eerste keer openen

Af fabriek is de code ingesteld op **0 0 0 0**.

Voer deze code in en draai het slot naar links (tegen de klok in).

Het slot kan nu naar je toe worden getrokken om de sleutel in de sleutelbuis te plaatsen.

De code wijzigen

1. Voer de ingestelde code in (af fabriek is dit **0 0 0 0**).
2. Draai het slot naar links (tegen de klok in) en trek het slot naar je toe. Hiermee komt het slot los van de sleutelbuis.
3. Verdraai de zilverkleurige stelschroef aan de linkerzijde van het slot een kwartslag rechtsom (met de klok mee).
4. Stel de nieuwe gewenste code in.
5. Draai de stelschroef een kwartslag terug naar links (tegen de klok in).
6. De nieuwe code is nu ingesteld.
7. Plaats het slot weer terug in de sleutelbuis en sluit de sleutelbuis af.

De Raat Security Products BV

Edelgasstraat 5
2718 SX Zoetermeer
Nederland

+31 (0) 79 361 52 36
verkoop@deraat.nl
www.deraat.eu

De Raat Security Products NV

Gareelmakersstraat 10
2200 Herentals
België

+32 (0) 14 232371
info@deraat.be
www.deraat.eu

De Raat Security Products Ltd.

Unit 32 Axis Park
Manasty Road
Orton Southgate
Peterborough, PE2 6UP
United Kingdom

+44 (0) 0330 058 5306
sales@deraat.co.uk
www.deraat.co.uk



De Raat
Security Products
Safes, lockers and more...