





Gebruiksaanwijzing Universal privékluisen

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloer- en muurverankering.



- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Schoten | 6. LED groen |
| 2. Resetknop | 7. LED rood |
| 3. Batterijvak | 8. LED geel |
| 4. Draaiknop | 9. #-toets |
| 5. Noodsleutel | |



Openen van de kluis voor de eerste keer

De eerste keer dient de kluis geopend te worden met de nood sleutel (zie ook: openen van de kluis met nood sleutel).


Verwijder het ronde afdekplaatje (tussen draaiknop en toetsenbord in). Hierachter zit het nood sleutelslot. Steek de nood sleutel in het slot en draai deze naar links. Draai vervolgens de draaiknop naar rechts en open de deur. Bewaar de nood sleutel **niet** in de kluis maar op een andere veilige locatie.

Blokkering van het slot

Na 3 foutieve ingaven klinkt er een waarschuwingssignaal en is het slot 2 minuten lang geblokkeerd.

Openen van de kluis met de nood sleutel

Bij de eerste keer openen van de kluis, problemen met het toetsenbord of wanneer de code is vergeten, kan de kluis ook geopend worden met de nood sleutel (tussen de draaiknop en toetsenbord in). Verwijder het ronde afdekplaatje (tussen de draaiknop en toetsenbord in). Hierachter zit het nood sleutelslot. Steek de nood sleutel in het slot en draai deze naar links. Draai dan de draaiknop naar rechts en open de deur. Bewaar de nood sleutel **niet** in de kluis maar op een veilige locatie.



Plaatsen batterijen

Open de deur.

Plaats 4x AA batterijen in het batterijvak aan de binnenzijde van de deur, links onderin. Druk en schuif het afdekplaatje in 1 beweging naar rechts.

Openen van de deur en invoeren gebruikscodes

De fabriekscode is 1 5 9 #.

Druk de rode resetknop aan de binnenzijde van de deur in en voer uw eigen gebruikerscode in (3-8 cijfers). Bij elke toets klinkt er een signaal en gaat de gele LED aan. Toets daarna de #-toets in om de code te bevestigen (groene LED). Draai de knop daarna naar rechts en open de deur binnen 5 seconden.



Sluiten van de deur

Draai de knop naar links om de deur af te sluiten.